



Aspectos prácticos del uso seguro de TIVA-TCI



FÁRMACOS

- Protocolizar las concentraciones y diluciones de los agentes anestésicos utilizados en TIVA-TCI.
- Ejemplo: Propofol 1% Remifentanil 50mcg/ml
- Reduce posibles Errores de Medicación



SISTEMAS TCI

- Es recomendable que todos los sistemas TCI de una área de trabajo sean del mismo modelo.
- Deben tener alarmas sonoras habilitadas de alta presión, infusión parada, jeringa vacía, desconexión del suministro eléctrico y batería baja.
- Muy aconsejable, alarma de baja presión para detectar desconexiones.



JERINGAS

- Es necesario que las bombas de infusión se programen con la marca de jeringa que se están utilizando.
- Las jeringas para TIVA deben tener conectores Luer-Lock para evitar el riesgo de desconexión accidental. Aconsejable utilizar válvulas antirreflujo.
- No se recomienda mezclar propofol y remifentanil en una sola jeringa.
- Las jeringas se etiquetaran con el nombre y la concentración del fármaco